

Volcano

інструкція

SAVIC®
pets' favourite



Зберігайте цю інструкцію для використання в майбутньому!

Дякуємо, що придбали питний фонтанчик Volcano. Перед використанням цього виробу прохання уважно ознайомитися з даною інструкцією. Успіхів! Savic nv

Гарантія - Зберігайте чек!

Товар має гарантію 2 роки від моменту покупки. Ваш чек є доказом придбання даного виробу і фіксує час покупки. Гарантія поширюється на виробничі дефекти та виробничий брак (за винятком насоса, що має гарантію терміном 1 рік). Ця гарантія не поширюється на вироби, які були встановлені або експлуатувались неналежним чином. Ми також не несемо відповідальності за неполадки, спричинені випадковим ушкодженням або недбалим поводженням. З питань ремонту або заміни бракованого виробу зверніться до місцевого дилера або постачальника.

Правила техніки безпеки

- Переконайтеся, що напруга, вказана на адаптері, відповідає напрузі електричної мережі у вашому будинку.
- ЗАВЖДИ виймайте вилку з розетки, перш ніж почати розбирати питний фонтанчик або приступати до його очищення. Також при збиранні продукту вилка в жодному разі не повинна перебувати в розетці. Це необхідний запобіжний засіб для запобігання ураженню електричним струмом.
- **Не допускайте, щоб насос працював без води. Слідкуйте за тим, щоб вода у фонтанчику була завжди у достатній кількості. Рівень води ніколи не повинен опускатися нижче за мінімальний рівень MIN (див. малюнок 7). Залийте резервуар водою до максимального рівня MAX перед підключенням насоса до джерела живлення.**
- Використовуйте цей насос тільки для питного фонтану Volcano. Насос не призначений для будь-якого іншого застосування.
- Регулярно контролюйте стан товару. Вимкніть фонтанчик, якщо ви помітите порушення в його роботі.
- Цей продукт призначений лише для використання всередині приміщень.
- Питний фонтанчик Volcano підходить тільки для котів та малих собак, не використовуйте його для будь-яких інших цілей. Переконайтеся, що кабель живлення розташований у недоступному для тварин місці, щоб уникнути прокушування або інших пошкоджень.
- Фонтанчик не підходить для використання дітьми.



Вміст:

- Резервуар для води (1)
- Верхня насадка / джерело (2)
- Тримач для фільтра з активованим вугіллям (3)
- Насос низької напруги 12 В з електричним шнуром (4)
- Адаптер змінного струму 220-240В (5)
- Трубка для накачування води та гумове кільце (6)

Складання виробу:



3



4



5



6



7



5





Як регулювати витрати води

- Відключіть насос від мережі.
- Зніміть верхню частину Volcano та витягніть насос із води.
- Налаштуйте витрату води за допомогою важеля **(A)**.
- Поставте насос і верхню частину на місце і знову ввімкніть фонтанчик у розетку.

Обслуговування продукту

Регулярно перевіряйте, щоб рівень води в резервуарі був вищим за мінімальну позначку MIN. Якщо це не так, негайно наповніть резервуар до максимальної позначки MAX. Щотижня проводьте очищення питного фонтана. Завжди вимикайте виріб від електричної мережі, перш ніж розпочати його розбирання. Очищайте деталі **(крім насоса та фільтра)** м'якою губкою з миючим засобом або в посудомийній машині. Якщо фонтанчик використовується тільки для однієї тварини, бажано замінювати фільтр один раз на місяць. Якщо для декількох тварин, то його рекомендується замінювати частіше, щоб уникнути можливого засмічення. Закоркований фільтр може призвести до несправності або передчасного припинення роботи насоса. Якщо ви помітили, що насос забруднився і погано функціонує, проведіть очищення ротора. Відкрийте насос, зніміть кришку ротора і витягніть його з насоса **(B)**. Видаліть шар нальоту та очистіть забруднену поверхню ватним тампоном. Для видалення відкладень кальцію в насосі виконайте ті ж дії (див. малюнок) і помістіть ротор у суміш наполовину з гарячої води та оцту. Отвір ротора також заповніть сумішшю. Залиште виріб у розчині на 2-3 години, а потім видаліть залишки вапна з ротора та його отворів за допомогою ватного тампона. Ретельно промийте деталі та знову зберіть у зворотному порядку.



Можливі несправності та рішення

1) НАСОС НЕ НАГНІТАЄ ВОДУ АБО ВИРОБЛЯЄ КЛОКОЧУЩІ ЗВУКИ

- Після першого використання виробу або після кожного чищення необхідно почекати кілька хвилин до тих пір, поки надлишки повітря не вийдуть з насоса.
- Переконайтеся, що рівень води досягає максимального рівня, і що тримач фільтра не знаходиться на стадії заміни.
- Насос потребує обслуговування, див. розділ «Обслуговування».
- Насос несправний та має бути замінений.

2) СОБАКА АБО КІТ НЕ БАЖАЮТЬ ПИТИ З ПИТНОГО ФОНТАНЧИКА

Хоча більшість тварин приваблює звук води, що дзюрчить, деяким все ж потрібен час, щоб звикнути до нового фонтанчику. Зніміть інші ємності для пиття і верхню частину фонтанчика. Ваша домашня тварина звикне до фонтанчика протягом кількох днів. Поставте верхню частину на місце і включіть фонтанчик в розетку, простежте за тим, скільки п'є ваша домашня тварина перші кілька днів, щоб не допустити зневоднення і переконатися, що вона п'є достатньо.

3) ШУМ

- Перевірте правильність встановлення верхньої частини.

Запасні частини

- Тримач фільтра з 3-ма запасними фільтрами (код товару A4017)
- Насос + Адаптер (код товару A930079)
- Трубка для накачування води та гумове кільце (код товару 930077)

Будь ласка, утилізуйте пакування від продукту належним чином. Пакування можна використовувати повторно. Дбайте про навколишнє середовище: доставте пакування в місцевий пункт прийому та помістіть у відповідний контейнер. Не кидайте електронне обладнання та акумулятори у побутові відходи. Якщо ваш постачальник рекомендує користуватися послугами певного підприємства, що утилізує відходи, скористайтеся ними або послугами аналогічного підприємства. Це дозволяє правильно утилізувати сировину та сприяє захисту навколишнього середовища.

