


CattyMan Cat Grooming Brush

Навісна масажна щітка для самостійного грумінгу котів

キャディマン
CattyMan[®]
ペットライフのよきパートナー



Призначення

Закріпіть щітку на стіні, куті, стовпчику або ніжці меблів у місці, де кіт часто проходить. Кіт самостійно треться щоками, шиєю, боками чи спиною об щетинки. Щітка допомагає збирати частину випалої шерсті та дарує приємні тактильні відчуття.

Щітку можна зняти з монтажного кронштейна та використовувати окремо для розчісування.

Як зацікавити кота

Розміщуйте щітку на висоті, зручній для кота, у місці, де він часто проходить або любить тертися об меблі. Якщо кіт не проявляє інтересу, можна нанести на щітку мататабі (продається окремо).

Комплектація



Щітка

Матеріал: поліпропілен

1 шт.



Монтажний кронштейн

Матеріал: ABS-пластик

1 шт.



Маскувальна стрічка

Матеріал: папір

1 шт.



Двостороння стрічка

Матеріал: папір

1 комплект / 2 шт.



Фіксувальні гвинти

Матеріал: сталь

2 шт.



Протиковзні накладки

Матеріал: синтетична гума

4 шт.

Розмір у зібраному вигляді: Ш 8,3 x В 12,6 x Г 5,3 см

Важливо

- Перед використанням прочитайте інструкцію та зберігайте її.
- Використовуйте виріб лише за призначенням. Не використовуйте для тварин із запаленням шкіри.
- Для котів із чутливою шкірою або схильністю до алергії не допускайте сильного притискання чи інтенсивного тертя.
- Не залишайте виріб на підлозі, стільці тощо - це може спричинити травмування.
- Не приклеюйте до поверхонь із нестійким покриттям або фарбою, що легко відшаровується.
- Не торкайтеся клейкої поверхні руками та не переклеюйте стрічку - клейкість знижується.
- Не дозволяйте коту гризти виріб. Регулярно перевіряйте гвинти та стан деталей; при пошкодженні припиніть використання.
- Якщо кіт проковтнув гвинт або іншу деталь, негайно зверніться до ветеринарного лікаря.

Догляд

- Зніміть щітку з монтажного кронштейна.
- Видаліть шерсть і забруднення, промийте щітку водою, струсіть воду та висушіть у затінку.
- Монтажний кронштейн протріть тканиною.
- Не кип'ятіть і не використовуйте відбілювач, розчинник, бензин або спирт.

Утилізація

Утилізуйте виріб відповідно до правил вашої місцевої громади.

Варіанти монтажу

Встановлюйте щітку на висоті, зручній для вашого kota.

キャティマン
CattyMan[®]
ペットライフのよきパートナー



На куті стіни
або колони



На плоскій
стіні




На ніжці меблів
або стовпчику



Ø приблизно 30-40 мм

A. Монтаж на стіні, колоні або куті


1 Маскувальна стрічка



стрічка

Наклейте комплектну маскувальну стрічку на вибране місце встановлення.

2 Двостороння стрічка




пласка поверхня

кут

Наклейте двосторонню стрічку на кронштейн відповідно до схеми для пласкої поверхні або кута.

3 Закріплення




Притисніть кронштейн до поверхні так, щоб двостороння стрічка була приклеєна поверх маскувальної. Потім встановіть щітку в кронштейн.

B. Монтаж на ніжці меблів або стовпчику


Потрібна хрестова викрутка • діаметр приблизно 30-40 мм

1 Відокремте фіксатори




Ножицями або кусачками перережте перемички та відокремте дві фіксувальні деталі. Будьте обережні з гострими краями.

2 Додайте накладки



Приклейте протиковзні накладки на внутрішні контактні поверхні кронштейна та фіксувальних деталей за схемою. Якщо накладки незручно утримувати, тимчасово зафіксуйте їх власною двосторонньою стрічкою.

3 Затягніть гвинти



На потрібній висоті охопіть ніжку або стовпчик кронштейном і фіксувальними деталями. Затягніть 2 гвинти хрестовою викруткою.

УВАГА

Не перетягуйте гвинти. Не використовуйте електровикрутку.