



UA - ІНСТРУКЦІЯ ТА ДОГЛЯД




Ремінь безпеки з карабіном



- A** Ремінь на спину
- B** З'єднувач для повідця
- C** Вкладні пряжки™
- D** Нижні нагрудні реміні
- E** М'яка нагрудна пластинка
- F** Верхні шийні реміні
- G** D-кільце на нагрудній пластині (тільки для повідця)

Примірка шлеї на вашого собаку:

1. Надягніть верхні шийні реміні (F) навколо голови тварини
2. Оберніть два нижніх реміня (D) навколо грудей тварини, позаду передніх лап
3. Закріпіть вкладні пряжки (C) з обох боків
4. Відрегулюйте всі реміні для зручного прилягання




Закріплення вкладних пряжок:

1. Візьміть по частині вкладної застібки в кожну руку.
2. Вставте меншу частину в широкий отвір більшої частини. Логотип Kurgo має бути спрямований вгору.
3. Витягніть його, щоб розправити, і затягніть нижні реміні для надійної фіксації.

Використання як реміня безпеки автомобіля:

Увага! Не використовуйте D-кільце нагрудної пластини (G) або застібку для повідця (B) для фіксації в автомобілі. Замініть ремінь безпеки, якщо вони мають ознаки зносу або були в аварії. Просуньте карабін реміня під верхню стрічку спинного реміня (A). Потім прикріпіть карабін до пристебнутого реміня безпеки автомобіля, залишивши трос вільним.



Використання як шлеї для прогулянок:

Шлея Kurgo Tru-Fit Smart Harness™ розроблена з урахуванням потреб власника та собаки під час прогулянок. Передня нагрудна пластинка має розташоване по центру D-кільце для кріплення повідця, яке допомагає утримати собаку від смикання.

Якщо ваш собака починає тягнути, сила буде спрямовувати його в той чи інший бік, коли ви йдете разом. Це повертає його назад у вашому напрямку, і тягнення послаблюється. Конструкція, що легко вдягається та знімається, а також безліч точок регулювання роблять шлею Kurgo чудовою альтернативою порівняно з іншими дресирувальними шлеями або нашийниками.

Використовуйте тільки для тренувань, не використовуйте для агресивних собак.

Інструкція щодо ручного прання:

1. Сухою щіткою видаліть нещільний бруд.
2. Точково очистіть вологою губкою, холодною водою з м'яким милом. Не використовуйте агресивні миючі засоби.
3. За потреби промийте більшу площу, щоб видалити надлишки мила.
4. Сушити на повітрі (не сушіть у пральній машині).

